

# WunderSlicer® - Kráječ zeleniny pro Thermomix

Thermomix TM6, TM5, TM31



**OBSAH:**

1. Rychloupínací osa
2. Sběrná nádoba
3. Řezné kotouče (2 ks - oboustranné)
4. Víko
5. Jezdec

**SADA ŘEZNÝCH KOTOUČŮ:**

Řezný kotouč musí být umístěn na upevňovací svěrce na víku kráječe požadovanou stranou nahoru.

Pro orientaci si poznamenejte příslušná písmena H, D, C nebo A na řezném kotouči

H - hrubé plátky 2,2 mm

C - hrubé nudličky 2,2 mm

D - jemné plátky 1,0 mm

A - jemné nudličky 1,0 mm

Chcete-li řezný kotouč namontovat nebo vyjmout, vložte prsty do příslušných otvorů a můžete s diskem lehce manipulovat. Pozor, nedotýkejte se ostré čepele nože!

Zatímco Thermomix dosahuje úžasných výsledků při mletí a drcení na prášek, dosud se podobné plátky a nudličky musely krájet nožem nebo za pomoci jiného přístroje.

WunderSlicer využívá rotující nůž jako pohon pro rovnoměrné sekání a strouhání ovoce a zeleniny na ozdobné plátky a nudličky. Díky výkonnému motoru Thermomixu lze s WunderSlicerem jinak otravné krájení a strouhání provést během několika vteřin.

### **HLAVNÍ ÚDAJE:**

- rovnoměrné plátky a nudličky
- řezné kotouče lze použít na obou stranách pro výběr plátků a tloušťky nudliček
- velká průhledná nádoba s kapacitou 1500 g
- dělený jezdec pro podávání surovin do kráječe, s inovativní funkcí 2 v 1 pro malé a velké kusy ovoce či zeleniny
- jezdec má na konci špičaté výstupky pro bezpečnou fixaci surovin
- vhodné pro všechny druhy ovoce a zeleniny
- vhodné do myčky
- 100% bez BPA
- kompatibilní s Thermomix TM6, TMS a TM31
- udržitelná výroba z plastu bezpečného pro potraviny
- regionální výroba Made in Germany
- 5letá záruka výrobce

### **BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE:**

- Řezné kotouče mají ostré výstupky a lze je používat pouze uprostřed plastového vedení nebo s nimi opatrně manipulovat pouze s prsty v otvorech v kotouči.
- Nikdy nestrkejte prsty do plnicí šachty. Montáž musí být provedena vždy, pouze když je Thermomix v klidu.
- Před nastavením rychlosti na Thermomixu vždy zkontrolujte správnou montáž.
- Vždy používejte WunderSlicer v souladu s návodem a postupem daným od výrobce.
- Používejte vždy zpětný chod na Thermomixu, tedy otáčení proti směru hodinových ručiček. Tzn. vždy před spuštěním nastavte zpětný chod na Thermomixu, zpravidla na rychlost 2.
- Nikdy nepřekračujte rychlostní stupeň 2,5.

- Nepoužívejte režimy strouhání a řezání prostřednictvím řízené funkce na Thermomixu (platí pro TM6), vždy rychlost a zpětný chod nastavujte ručně.
- Suroviny vkládejte pouze tehdy, když se kotouč otáčí.
- Pomocí jezdce v příslušenství na suroviny tlačte velice jemně, hrubá síla vyvíjí zbytečný tlak na kotouč, což může mít do budoucna vliv na jeho trvanlivost.
- K posunu surovin používejte pouze jezdce, který byl součástí balení.
- Pokud za chodu Thermomixu existuje nějaké nebezpečí zranění při používání kráječe, okamžitě vypněte Thermomix stisknutím tlačítka (otočného tlačítka Thermomixu)
- U velkého množství surovin pravidelně kontrolujte hladinu náplně v nádobě.
- Vyprázdněte nádobu, když je hladina náplně na šířku palce pod řezným kotoučem.
- Odjistujte víko kráječe WunderSlicer až po jeho úplném zastavení.
- Kráječ není vhodný na tvrdé potraviny, jako jsou ořechy, čokoláda, tvrdé sýry apod.
- Na tvrdé sýry typu parmazán je vyvinut zcela jiný řezný kotouč.
- Před prvním použitím opláchněte všechny součásti pod tekoucí vodou.
- Všechny součásti kráječe WunderSlicer jsou vhodné pro mytí v myčce nádobí.
- Čištění v myčce musí být provedeno v demontovaném stavu.
- Nevhodné pro práci s teplými až horkými surovinami.

## **MONTÁŽ:**

1. Nasadíte osu na nože, zavřete víkem mixovací nádoby
2. Zacvakněte nádobu kráječe na víko mixovací nádoby
3. Zajistěte zobáček nádoby kráječe
4. Na víko kráječe zacvakněte řezný kotouč
5. Víko kráječe umístěte na nádobu kráječe
6. Lehkým pootočením zacvakněte

### **POUŽITÍ:**

1. Nastavte zpětný chod a spusťte Thermomix na rychlost 2,5
2. Suroviny podávejte zlehka, netlačte na ně
3. Jezdec můžete dle potřeby rozdělit
4. Při oddělení jezdece sundejte svorku

### **DEMONTÁŽ:**

1. Lehkým pohybem odcvakněte víko kráječe
2. Sejměte víko kráječe
3. Oběma rukama odcvakněte řezný kotouč z víka kráječe
4. Jedna ruka drží řezný kotouč v otvorech a druhou odcvaknete zajišťovací pacičky
5. Vyprázdněte nádobu kráječe
6. Po vyprázdnění nádobu můžete otočit a vycvaknout ze spodu víka mixovací nádoby